

Módulos Rastreadores **TM10** **TM20** **TM30**

Lista de Comandos por SMS

Ao ligar para os módulos rastreadores TM10, TM20 ou TM30 uma atendente virtual solicita a senha e lista os comandos que podem ser executados pelo teclado do telefone (o módulo TM20A não aceita comandos por tons de discagem/DTMF).

Abaixo segue uma lista de comandos que podem ser enviados por SMS:

Comandos de Ativação dos Relés:

#10 – Parada Segura (comando indicado para bloqueio do veículo)

#00 – Reativar Veículo

#11 – Desligar Motor (**Perigo:** não é aconselhável utilizar este comando com o veículo em movimento para evitar acidentes. Use o comando apenas com o veículo estacionado)

#01 – Reativar Motor

#12 – Ligar Sirene (somente TM20 e TM30)

#02 – Desligar Sirene

#13 – Ligar Luzes de Advertência (somente TM30)

#03 – Desligar Luzes de Advertência

Enviar SMS com os comandos no corpo da mensagem da seguinte forma:

123456#10 para ativar a parada segura (123456 é a senha padrão do módulo)

123456#00 para reativar o veículo

123456#10#12 para ativar a parada segura e ligar a sirene

123456#00#02 para reativar o veículo e desligar a sirene

Ativar a escuta:

TM20 e TM30 - Ligue para o módulo e digite a senha assim que a atendente virtual a solicitar. Se a senha foi digitada corretamente, uma lista de opções será reproduzida. Para ativar a escuta digite **#31**

TM20A - Envie um SMS para o módulo com a senha no corpo da mensagem. Você receberá de volta um SMS confirmando que a senha foi recebida. Você terá 3 minutos para fazer a chamada de voz para o módulo usando qualquer telefone. Assim que o módulo receber a chamada de voz, o microfone é ligado e a ligação será mantida até você desligar.

Atenção: enquanto o módulo estiver recebendo uma chamada de voz, a comunicação GPRS será abortada, sendo restabelecida logo após o término da chamada. O serviço de voz deverá ser fornecido no chip.

Comando de Ativação do Rastreamento:

– Ativar rastreamento fácil por website

Este comando ativa o rastreamento mesmo se o veículo estiver com a ignição desligada.

Não necessita da senha para ser realizado.

Basta enviar um SMS com **##** no corpo da mensagem para o módulo.

Saldos do Chip Pré Pago:

Envie um SMS para o módulo com o comando **123456#29**

Se houver créditos no chip do módulo, o celular que enviou o comando receberá uma mensagem com o valor em créditos.

Se a senha padrão do módulo foi alterada, digite a nova senha seguida do comando **#29**. Isto é válido para todos os comandos.



Geo Studio Tecnologia Ltda
Rua Corcovado, 432 – Jd. América
Belo Horizonte/MG
Vendas: 31 3373.0878
Suporte Técnico: 31 3373.9001